



型号: CN6870-P 型号: CN6871/CN6871-4G

2021年01月

🕰 产品说明	3
▲ 接线图及说明	4
🕰 使用步骤	6
一、 安装前的准备	6
二、 如何对主机配置?	6
▲ 主机设置	7
1、运行状态	7
2、系统设置	7
3、视频通道	9
4、中心设置	
5、报警设置	13
6、语音设置	16
7、存储设置(仅 CN6871 支持)	17
8、网络设置	
9、日志记录	19
🕰 状态指示灯	
💭 性能指标	
▲ 附录 1: 事件报告码	21
▲ 附录 2: 哪些参数修改后主机必须重启生效	21
▲ 附录 3: 安装注意事项	

🕰 产品说明

- ▶ 新型多功能网关,支持2个有线防区;
- ▶ 支持1路音频通道和 4-8 路视频通道,报警事件和视频可联动;
 (建议推荐使用 1-4 路 1080P 接入视频通道,若需使用 8 路建议则 5-8 路
 采用 720P 接入:见附录3 安装注意事项)
- ▶ 存储功能:

CN6870-P不支持存储功能

CN6871 支持一个最大 4TB 存储硬盘,用于存储视频录像;

▶ 网络情况:

CN6870-P、CN6871 仅有线网络.

CN6871-4G: 支持有线网络、移动网络(2G/3G/4G)两种网络方式报告到中心,报告方式可以实现主、备报告;

- ▶ 支持1个可编程输出;
- ▶ 支持8个用户密码;
- ▶ 1 路外置有源麦克风输入,远程对讲、监听时作为音频输入;
- ▶ 1 路外置音频输出,连接有源功放或无源喇叭,作为对讲、监听终端,也可以用于内置语音、自定义语音播放;
- ▶ 支持语音对讲,实现报警按钮发生报警时与远程进行语音对讲(语音核警);
- ▶ 支持警云客户端远程对讲、喊话;
- ▶ 支持远程遥控编程,远程升级(云升级),远程反控操作;
- ▶ 可保存最大 2000 条带日期和时间标记的事件记录;
- ➤ 4G 产品支持: (CN6871-4G)
 移动网络: 支持 GSM 制式的移动网络的 SIM 卡;
 4G 网络: 支持 4G/3G (WCDMA、LTE-FDD、LTE-TDD) 网络的 SIM 卡。

📖 接线图及说明



标识	名称	说明
DC12V+	古法山泥协)进	外接直流电源输入端,为主机电源的端接点
DC12V-	且流电源制入场	电源要求: 规格必须为 14±0.2VDC@3A
485-A	405 当纪按口	
485-B	400 芯线按口	小又持

GND	公共端	
AO	音频输出	
AI	音频输入	用于按对讲经师,与头现现住对讲、噘话切屁
Z1, GND, Z2	防区 1~ 防区 2	接防区探测器,线末电阻 2.2k 回路,短路、开路报警
	可始积益山	输出工作模式可选,限制电流 500mA,可由中心控制
PU(1E1x)	り 痈 柱 扣 凸	用于接警号、指示灯等正极,和端子 GND 连接
GND	公共端	
HDD-DATA	硬盘数据线接口	用于连接硬盘数据线(CN6871 才有)
HDD-POWER	硬盘电源线接口	用于连接硬盘电源线(CN6871 才有)
		用于连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置
USB	USB 接口	CN6871 预留接口

硬件恢复出厂值:长按"RES"按钮(大约10秒钟),直到3个指示灯同时闪烁 后松开即可。

注意:1、硬件恢复出厂值后,主机恢复到撤防状态

2、将所有参数都恢复为出厂值

其他注意事项:

将 220VAC 电源线单独分开走线,不要和主机的其他任何连接线捆绑一起, 以免强电对信号线的影响

▲ 使用步骤

一、安装前的准备

- ▶ 中心至少需要1个固定 IP,路由器做好端口映射,如端口 8008,7000;
- ▶ 路由防火墙开放上述端口(如 8008/7000 端口)的 TCP 方式;
- ▶ 报警中心必须启用警云服务器。如果需要视频功能,则警云服务器必须启用流媒体服务器;
- ▶ 可以通过 telnet 指令测试网络接收是否准备就绪,如在电脑运行 cmd,再 执行 telnet 220.112.0.11 8008 指令,电脑弹出窗口表示已准备好,如 显示连接失败则需重新确认上述设置;
- ▶ 正确连线,并连接好天线,在 SIM 卡座插入支持移动网络功能的手机卡, 或在网口插入网线;

二、如何对主机配置?

- ▶ 通过浏览器(建议使用谷歌或火狐浏览器)来配置参数
- 1、主机连接网线后,通电,使用"丛文设备搜索工具"来搜索主机的 IP 地址(出厂默认 IP 为 192.168.1.100),可修改主机的 IP 地址;
- 2、在浏览器上输入"主机 IP:端口"登录配置界面;

(比如 192.168.1.100:2400,注意冒号要用半角,端口固定为 2400)

- 3、默认登录名: conwin, 登录密码: conwin;
- 4、 配置主机 IP、子网掩码、网关,中心 IP、端口及其他参数;
- 5、每个参数设置界面修改完成后需要单独保存。

▲ 主机设置

1、运行状态

主机设备状态每5秒钟自动刷新一次,可以查看设备启动时间、设备当前时间、设备型 号、设备TID、软件版本、有线网络状态(正常/异常)、移动网络状态及信号值(正常/异常/ 未检测到 SIM 卡/未检测到模组/信号值 99 表示无移动网络服务,未能获取 IP 地址)、DNS 解析状态(正常/异常)、主中心连接状态(正常/异常/未设置)、备中心连接状态(正常/异常/ 未设置)、流媒体服务状态(访问正常/访问异常)、布撤防状态(外出布防/外出布防退出延时 /留守布防/留守布防退出延时/撤防)

还可以查看8个视频通道的实时视频



2、系统设置

系统设置允许对"设备属性、软件升级、设备操作与定时维护、登录密码"进行设置, 用户可以开启设备云升级、清空日志记录、恢复出厂值、重启设备等功能

设备属性	输入设备名称,	该设备名称将上传到警云服务器及流始	某体服务器的设备名称中
------	---------	-------------------	-------------

版本升级	 自动升级:默认打开【开启云升级】,启用云升级功能,设备会自动升级到 云平台上指定的版本。该选项修改后自动生效,无须【保存】和重启主机。 注意:进行手动升级后,会自动关闭云升级功能 手动升级:点击【选择文件】→选择并打开升级文件→点击【开始升级】, 直到提示升级成功,升级成功后主机会自动重启 注意: 请不要修改厂家所提供升级文件的文件名,否则将导致升级不成功 升级过程中, 请勿进行其他操作或禁止断电,否则主机将出现异常
设备操作 与 定时维护	 定时维护:默认从不自动重启系统,用户可设置新的重启时间点 清空日志记录:清空【日志记录】中的"推流记录、本地事件记录、平台联动记录、系统日志" 重启设备:重启主机 恢复出厂设置:将除"网络设置"以外的其他参数恢复为出厂值
Web 登录密码	修改主机的网页(Web)登录密码 操作:填写当前密码,需要修改的新密码、重新输入新密码,点击【保存】 注意:登录密码至少为5位
	COUNTAC CARBATI 投始回転
	CONWIN

3、视频通道

3.1 通道设置

通道	列表									
通道	状态		IP 地址	端口	厂商	型号	操作	测试		
1~8	在线/离线		摄像机	摄像机	摄像机	摄像机	修改/删除	抓图/推流		
134 144 7	/认证	失败 日 名 1		端日		型号	金小 ハンナル ほ	1.		
週 週/	2 	取多ゞ 侮扣 fù	2 持 5- 8 个進	旭,母个囲 ^{逆口供追吐}	11 但 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	——仕线、¦ ^注	骂线、 认业失则	K K		
茵线: 认证4	い 回 放 き 防・ 诘	い 同 語 偽	9 IF 地址以 象相的田白夕	而口疳厌凹, (武宓码错误F	1双体机符齿: 时、摄像机构	33 (1) 证生的				
UT ML		击占	可修改该通	道信息. 保存	之后生效 至后生效					
		● 诵	前に不可修							
		• t	12. イウド	NVIF 协议						
操作	修改	● · · ·	, ベ. (ベス))各 TP 地址・	必须填写.	摄像机的 IP	抽廿				
1/10/11		●端	☆☆ ひんしょう いんしょう いんしょう しんしょう しんしょ しんしょ	<u>~八八,</u> 〔 写 .. 摄像#	机的 ONVIF 端					
		● 设	3~・ <u>~八八</u> 3备用户名及	·密码: ONVIF	认证的用户。	'- 名及密码				
	删除	点击	可将该通道	从通道列表中	□删除					
	抓图	抓取	通道图像,	抓取成功后,	将弹出所抓	的图像,否则	则提示"抓图失	ج败"		
		推送	通道视频,	推送成功后,	将向中心发i	送一条"图像	传输"事件(事	事件中的防区		
测试	推流	号为	号为 200+通道号, 比如通道 1 推流事件的防区号为 201, 通道 2 推流事件的防区							
		号为	1202,以此刻	类推),并联动	动视频(事前、	事后各 10 利	沙),否则提示	"推流失败"		
	刷新	点击	后可以刷新	通道列表信息	1					
	通过自动搜索设备的方式,再选择好需要添加的设备,将自动添加到通道列表中						间通道列表中			
	() () () () () () () () () () () () () (• 仅	ス支持 ONVIF	协议,且在	司一网段内的	摄像机				
	伎系	●最		·通道,选择的	的设备数和已	经添加的通道	道数之和不能起	超过 8		
涌溢		点击	可添加通道	信息,保存后	「生效,将自	动添加到通道	道列表中			
<u>地坦</u> 添加		● 通	通道:默认为	1未被使用的量	最小通道号,	必须填写,	有效值为 1~8			
111111	毛动	注	意: <u>请输入</u>	未被使用的追	通道号,如输	入已经被使月	用的通道号,半	各自动覆盖		
	<u></u>	● 杖	》议: 仅支持	•ONVIF 协议						
	和所为日	●设	と备 IP 地址:	必须填写,	摄像机的 IP	地址				
	● 端口: 必须填写, 摄像机的 ONVIF 端口									
		●设	と 备用户名及	密码: ONVIF	7 用户名及密	码认证				
添加主	成修改摄	像机后	5,必须重启	;主机才生效,	,通道列表中	的厂商及型	号信息会自动	获取		
通道	推流设	き置								
● 毎/	个通道接 首 1-1 さ	入摄(挂推;	象机最大只多	支持 200 万像 回频流 移动	素(1080P), 网络传输时候	主码流 25 帧 ま议推送图片	,码流大小 2M	lbps 以内		

● 通道 1-4 支持推送图片流和视频流,移动网络传输时建议推送图片
 ● 通道 5-8 仅支持送推视频流,推图片流时需要降低通道 1-4 的帧率

设置项	通道 1~通道 8
十 印 运 / 母 印 运	用于显示各个通道摄像机的主码流和辅码流媒体参数,比如:
土屿机/抽屿机	主码流: 在线, h264, 25 帧, 1920x1080 / 离线
殊件参奴	辅码流: 在线, h264, 12 帧, 704x576 / 离线
通道名称	输入通道名称,默认通道号作为通道名称
报警推流选择	1-4 通道默认为图片流, 5-8 通道默认为图片流
111 111 111 111	可选项: 主码流、辅码流、图片流
推图帧率	仅图片流支持,默认为每秒1张。可选项:每秒1张、每秒2张、每秒4张
当使用移动网络	连接中心时,为保证报警图片有效上传
● 报警推流选择	"图片流",推图帧率选择"每秒1张"
● 前端摄像机的	辅码流设为15帧,可变码流,码流大小256kbps
	设置报警联动发生的事前和事后时间,默认为10秒
	● 推送图片流
报警前/报警后	✔ 当推图帧率为每秒1张时,有效值为0~120秒,0表示不推送
推送时长	✓ 当推图帧率为每秒2张时,有效值为0~60秒,0表示不推送
	✓ 当推图帧率为每秒4张时,有效值为0~30秒,0表示不推送
	● 推送视频流(主码流和辅码流):有效值为0~30秒,0表示不推送
刷新	刷新通道推流设置数据
保存	保存参数设置

3.2 通道联动

视频联动:开启视频通道的报警联动功能,设定报警事件和视频通道之间的联动关系。用户可以灵活选择报警事件需要联动的视频通道,也可以灵活选择视频通道被哪些报警事件联动

注意:"报警按钮"触发的报警事件,如果不设置视频联动,将默认联动音频通道9

设置项	通道 1~通道 8 全不选/全选			
布防	布防时,联动哪些视频通道,勾选视为可联动,反之为不可联动	合选		
撤防	撤防时,联动哪些视频通道,勾选视为可联动,反之为不可联动	主选		
防区 1~防区 2	防区 1~防区 8 报警时,联动哪些视频通道,勾选视为可联动, 反之为不可联动	全不选		
注意:报警事件和视频通道联动设置,既设置了"软联动",又设置了硬联动,则硬联动优先				
有关"软联动"	设置,请参考相关"服务器联动设置"说明			
刷新	刷新通道推流设置数据			
保存	保存参数设置			

CONWIN CN687	71 控制面板	র্ষ								退出到
Ø <i>F</i>		A <i>L</i>	1 O	G	*8					
运行状态系统设置	初期重益	中心设置 授繁	2週 语音设置	存铱设置	网络设置 日志	記录				
设置项列表	通道列表									
全部设置 >	通道	状态 ≑	IP地址 \$	端口	厂商 ≑		型号 🗘		操作	测试
通道设置 > 通道联动 >	1	认证失败	192.168.9.108	80					修改 删除	抓图推流
100100407.04/J	2	高线	192.168.9.107	80					修改 删除	抓图 推流
	3	在线	192.168.9.106	80	CONWIN		CN6901		修改 删除	抓图 推流
	4	在线	192.168.9.105	80	CONWIN		CN6901		修改 删除	抓图 推流
	δ	高线	192.168.9.104	80					修改 删除	抓图 推流
	6	在线	192.168.9.103	80	CONWIN		CN6901		修改 删除	抓图推流
	7	在线	192.168.9.102	9090	TW NEON		HI3516C		修改 删除	抓图 推流
	8	在线	192.168.9.101	80	CONWIN		CN6901		修改 删除	抓图推流
	通道	- 通道二 通道名称 通道名称 报警推流选择 推图帧率 报警前推送时长	 通道の 通道の 図片流 毎秒1张 10 10 配新 保存 		調査六 通道七 (仅图片流) (0 - 120秒) (0 - 120秒)	通道/ 主码 辅码	1) 			
	报警事件	-视频通道 联动设	Ê							
	声 /仕				视频通道					全不洗/全洗
	-	1	2	3	4	5	6	7	8	11010
	布[Б								() 全选
	撤加	Б								() 全迭
	防区	[1 🗌								() 全选
	防区	[2								() 全选
					刷新保存	Ŧ				

4、中心设置

主机通过"丛文警云协议"报告到警云服务器。中心 IP 地址为空时表示不启用该中心 注意: 中心设置界面修改参数后,系统必须处于撤防状态且无报警情况下,才允许保存!

警云服务器:	1,	地址默认为 192.168.1.100。输入警云服务器的 IP 地址
地址	2,	端口默认为 8008。注意: 警云服务器使用固定端口 8008

端口	3、 网络接口选择:移动网络和有线网络可选,默认为有线网络
网络接口	▶ 移动网络:使用 2G/3G/4G 网络发送报告
	▶ 有线网络:使用有线网络发送报告
	1、 备份地址默认为空。输入备用警云服务器的 IP 地址
警云服务器:	2、 备份端口默认为 8008。注意: 备用警云服务器使用固定端口 8008
备份地址	3、 备份网络接口选择:移动网络和有线网络可选,默认为移动网络
备份端口	▶ 移动网络:使用 2G/3G/4G 网络发送报告
备份网络接口	▶ 有线网络:使用有线网络发送报告
注意: 主、备中心的	网络接口最好不要同时设置为有线网络或者移动网络
流媒体服务器:	● 默认为自动获取: 必须在警云服务器中设置流媒体服务器的地址和端
地址	口,如果连接警云服务器成功,则自动从警云服务器中获取
端口	● 手动设置: 手动设置流媒体服务器的地址和端口
自动获取/手动设置	注意:流媒体服务器使用的网络接口跟随当前连接的警云服务器接口
田內始旦	默认为 0。长度为 1~8 位,支持十六进制
用尸编亏	注意: 用户编号为空或0时,不向中心发送事件
注意:	
● <u>只要设置了用户编</u>	号,主机产生的事件都将保存在【本地事件记录】中,最多保存 2000 条
事件记录。一旦主	机和中心连接成功,主机将向中心发送未被成功发送的所有事件
● <u>如果没有设置用户</u>	编号(用户编号为空或0),则主机产生的事件仅保存在【本地事件记录】
<u>中,最多保存2000</u>)条事件记录,但不向中心发送事件
离线超时 20 分钟	默认开启。如果启用了中心,当警云服务器连接断开或者流媒体服务器
自动重启	访问异常(服务器离线)超过20分钟时,主机将会自动重启
	设置主机收到但发送不出去的事件的保留时间。有效值范围 0~255,
招生但家时间	以 10 分钟为单位,保留时间的计算公式:设置值*10(分钟)
	默认为0表示无时间限制。如果设置了报告保留时间,当超过报告保留

时间仍未成功发送的事件不再报告

CONWIN CN687	1 控制面板					
ジント チ 逆行状态 単統設置			存储设置	学 。 网络设置	日志记录	父 ^(時)
中心设置(警云服	务器)					
地址	192.168.4.4					
満口	8008					
网络接口	有线网络	~				
备份地址						
备份端口	8008					
网络接口	移动网络	\sim				
流媒体服务器 地址	192.168.4.6	自动获取 ~				
流媒体服务器 端口	7000					
用户编号	7012					
离线超时20分钟自动重启	ON					
* 注意: ** 用户编号为空或0, 则7	下向中心发送事件。					

** 流媒体服务器地址默认从警云服务器自动获取,也可以手动设置

** 离线包括警云服务器或流媒体服务器连接离线。

5、报警设置

注意:报警设置界面修改参数后,系统必须处于撤防状态且无报警情况下,才允许保存!

5.1 输入输出布撤防

输入设.	置					
防区	防区类型	CID	联动语音	联动输出	状态	操作
1~2	默认:即时防区	默认: 空 3 位代码, 非空有效	默认:否	默认:输出1	防区状态	旁路

防区类型:所有防区回路均为 2.2K 电阻回路

▶ 停用:不使用该防区,对该防区的任何操作都无效

▶报警按钮:不允许旁路,同时具备报警和 IP 对讲功能。在 IP 对讲进行连接、通话、呼叫等待的过程中,再次触发不报警,否则再次触发会报警。固定报告 CID 为 180 的报警事件

▶ 延时:退出延时结束后生效。防区触发后,必须在进入延时结束前撤防,否则会产生报警

▶ 即时:无延时,布防后触发立即报警

> 24 小时:不允许旁路,任何时候触发都会报警。撤防时报警,解除报警后,报告"紧急报警复位"

▶ 紧急: 与 24 小时防区相同,不允许旁路

▶ 火警: 与 24 小时防区相同,不允许旁路

<u>ا</u>		
默认 30 利	少,有效值 0~255 秒	
默认 30 秒	少,有效值 0~255 秒	

打开/关闭:允许控制输出,打开或者关闭输出,不受动作时间限制

进入延时 退出延时 定期测试是主机向中心发送一条信息,此信息提示主机的通讯是否正常。以小时 定期测试 报告周期 为单位,默认为24小时,有效值0~240,0表示不报告

撤防自动清 默认打开,系统撤防后(包括撤防状态下,紧急防区报警的撤防操作),自动清除

14

▶ 布防立即输出:不受动作时间限制。布防后打开输出,撤防后关闭输出

▶ 有声报警: 有声报警后打开输出,动作时间结束或撤防后关闭输出

输出操作:

布撤防设

防区状态

旁路操作

输出设置

▶ 否:不使用该输出(禁止输出)

输出类型:

输出类型

输出-P0 | 默认: 有声报警 | 默认: 120 秒

防区报警联动:

▶ 联动语音: 默认不联动。防区报警时播放哪段(选项数字)自定义语音(请参考《语音设置》)

- ✔ 防区报警时开始播放语音,撤防后停止播放语音(暂不支持选择语音文件)

对防区进行旁路操作,仅对延时和即时防区有效。在报警和布防状态下禁止操作

状态

打开/关闭

操作

打开/关闭

动作时间(0~255秒,0为不自动复位)

- ▶ 联动输出: 默认联动输出 1。防区报警时联动哪个(选项数字)输出(请参考《输出设置》)

✓ 动作时间为 0, 防区报警时打开输出,撤防后关闭输出

✓ 动作时间不为 0, 防区报警时打开输出, 动作时间结束或撤防后关闭输出

显示防区的状态:正常、未准备、旁路、报警

注意:输出类型一旦启用后,可被中心无条件控制:打开、关闭、打开 xx 秒后关闭

➤ 医疗救助: 与 24 小时防区相同,不允许旁路

空时, 按防区类型定义的事件码报告

▶ 报警输出复位:开路不影响主机布防。触发此防区,复位报警输出。如允许"撤防自动清除报

警记忆",则报警输出复位后自动清除报警记忆 CID(事件码):用户可以自定义3位的防区报警报告码,有效值为001~FFF,设置为000或者为

注意: CID 为 180 的事件报告码,已被定义为"报警按钮"报警时,专用的报警事件报告码,同 时作为与警云客户端进行 IP 对讲的触发器,其他的防区类型不支持 CID 为 180 的事件报告码

除报警记忆	报警记忆。选项关闭,撤防后不自动清除报警记忆
启用布撤防	默认打开,系统布撤防后,自动播放布撤防语音提示
语音提示	选项关闭,不启用布撤防语音提示功能
系统控制	
撤防	对主机进行撤防操作,操作时不需要密码
外出布防	对主机进行外出布防操作,且为强制布防,操作时不需要密码
留守布防	对主机进行留守布防操作,且为强制布防,操作时不需要密码

5.2 用户密码

	用户密码不允许重复,且长	用户密码权限(默认允许)
田白家矼	<u> </u>	● 布防: 是否允许外出布防和留守布防
用/ 雷响	用户密码 002~008 默认为	● 撤防: 是否允许撤防
001~000	空。用户密码 001~008 对	● 强制布防:允许[布防]时,是否允许强制布防
	应操作员编号 01~08	● 旁路: 是否允许旁路/解除旁路防区

注意:<u>如果允许用户密码强制布防,</u>执行强制布防操作后,若有开路防区,则报告防区开路 故障,防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警

Ø CONW	IN CN68	71 控制面	板										退出登录
いた 运行状态	} ##iii2≣	「現物通道	^ ≑0%≣				な 。 网络波道	日志记录	父 保存				
设置项列	表		输入设	置									
输入输出布	勸防	>	编号	防区	类型		CID	联动语音	联动输出	H.	状态	操作	
用户密码		>	01	即时	~			否 ~	輸出1	~	未播	旁路	
			02	即时	~			否 >	输出1	\sim	未准备	旁路	
			输出设	置									
			编号		输出类型	뮏	动作	时间(0-255秒,	0不自动复位)		状态	操作	
			1	有声报警	F		~	120			关闭	打开	
			布撤	防设置									
				进入延时	30	-	(0-255秒)						
				退出延时	30	•	(0-255秒)						
			定	期测试报告周期	24	-	(0-240小时,	0表示不报告)					
			撤防	后清除报警记忆]							
			启用布	散防语音提示音]							
			系统	空制									
				布撤防状态:	未准备			撤防	外出布	汸	留守布防		

6、语音设置

6.1 对讲设置

音频设置	
音频输入音量	默认值为 5。共分 11 级(有效值 0~10),最高为 10
音频输出音量	设为0表示无音量,音量 = 设置值+外置设备的音量
IP 对讲设置	(报警按钮)
当"报警按钮"	报警时,允许与警云客户端进行 IP 对讲
	设置连接超时时间。有效值 0~60 秒, 默认 10 秒。
连接超时时间	当 IP 对讲发起呼叫(提示"正在连接,请稍后",无响铃音),超时仍未连接
	成功时,主机会自动挂断,并提示语音"连接失败,请稍后再拨"
	设置响铃超时时间。有效值 0~600 秒,默认 30 秒。
响铃超时时间	当 IP 对讲发起呼叫(提示"正在连接,请稍后"),连接成功后(有响铃音),
	超时仍未被接听时,主机会自动挂断,并提示语音"中心繁忙,请稍后再拨"
	设置呼叫等待时间。有效值 0~600 秒, 默认 30 秒。
瓜田笶住时间	在 IP 对讲过程中, 警云客户端遇忙暂停, 进入排队等待期间, 并提示语音"呼
呼叫等待时间	叫等待,请稍后"。如果在线排队等待超时,主机会自动结束对讲,并提示
	语音"中心繁忙,请稍后再拨"

6.2 自定义语音

	● 点击【选择文件】,选择并"打开"需要的语音文件
	● 点击【上传】,将语音文件上传,如果上传成功,会自动添加到"自定义语
上传	音"列表中,语音名即为语音文件名
	注意: 语音文件仅支持单通道, 最大 8K 采样率, WAV 格式文件
1/2 JA	允许修改"语音名"和"播放次数"中的内容。必须先填写需要修改的"语音名"
修仪	和/或"播放次数",再点击【修改】按钮保存新的参数
播放	点击【播放】按钮,播放该语音
删除	点击【删除】按钮,删除该语音
删除全部	点击【删除全部】按钮,删除所有语音

ØCONWIN CN6871 控制	面板				暹
设置面列表	音频设置				
全部設置	音频输入音量	•	0		
IP对讲设置 >	音频输出音量	•	0		
自定义语音		(音量0表示由外接00	16控制音量)		
	100-1111-11-100-10-10-10-10-10-10-10-10-	2611			
	IP对讲设置(报警3	(祖)			
	连接超时时间	10	€ (0 - 60秒)		
	响铃超时时间	30	● (0 - 600秒)		
	呼叫等待时间	30	€ (0 - 600秒)		
		刷新保存			
	* 参数说明: 4 法 t\$#29cttp:t6		8 0 1 0 5 0 8 5 0 0 1 6 J		
	1. 建接起的时间 2. 响铃超时时间	3: 按钮按下中心无应#]: 按钮按下中心有应都 ; 按钮按下中心有应都	的时等待时间。 8、但对讲未接听的等待[时间。	
	2. 呼叫等待的际	1:中心接听过程中进行	」呼叫等待,丽嘴设备等 待	寺的时间。	
	自定义语音 (仅支持)	单通道,8K采样率,wav	格式文件上传)		
	编号	语音名		播放次数	操作
	1	conwin1_1	3k	1	修改播放删除
	2	conwin2_1	3k	1	修改 猫放 删除
	3	conwinβ_i	SK .	1	修改 通政 删除
		浏	览 未选择文件。	上传	删除全部

7、存储设置(仅 CN6871 支持)

7.1 存储设备

序号	磁盘位置	磁盘型号	总容量	剩余容量	状态	操作
1					需要格式化	格式化
系统牙	マ支持一个硬盘	。可查看硬盘的磁盘	且位置、磁盘型	号、存储大/	小、剩余空间信	自息
注意:	硬盘插拔操作	, 必须在主机完全断	f电情况下进行	, 避免硬盘。	中的数据丢失!	
状态:	硬盘状态主要	有"需要格式化、]	E常"两种状态			
● 全新	新的硬盘或者未	长被格式化过的裸盘,	均会提醒显示	为"需要格	式化"	
● 未打	圭接成功或者有	存在故障的硬盘将不会	会显示硬盘信息			
● 硬打	盘空间一般预留	冒1%的剩余空间				
格式化	と操作: 点击【	【格式化】 按钮, 可じ	从格式化硬盘			
请谨慎	真操作: 硬盘被	:格式化后,将删除码	更盘中存储的所	有数据		
う しょう しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん	T 件录像时长	默认为10分钟,可	J选项: 5、10、	15, 30, 60	分钟	
录制码	马流	默认为主码流,可:	选项: 主码流、	辅码流		
可以相	根白身业务需	求, 设置单个录像文	T件的时长和码	流		

7.2 录像文件

通道	选择需要查询录像文件的通道号,选择"所有"表示所有通道
起始日期	选择需要查询录像文件的起始日期
结束日期	选择需要查询录像文件的结束日期

查询	点击【查询】按钮,可以查询到设置日期范围内所选通道的录像文 查询结果将会在录像文件列表中显示 选择某个录像文件后,点击"下载",可将录像文件保存在本地 注意: <u>录制出来的 cms 文件,只能通过 PC 客户端播放</u>							
CONWIN CN687	1 控制面板							
- ジン - メ 运行状态 系统设置	视频通道				日志记录	父 _{保存}		
设置项列表	存储设备	۶.						
全部设置 >	序号	磁盘位置	磁盘型号	,	总容量	剩余容量	状态	操作
存储设备 >	1	SATA1	WDC WD40PURX	K-64N96Y0	4001GB	3949G	正常	格式化
	录像文(录制码流 牛	主码流					
	通	道 3	> 起始日期	2021-01-28	结束日其	2021-01-28	查询	
	序号 ≑	通道 💠	日期 💲	起始时间 👙		结束时间 👙	大小	⇒ 操作
			0004.04.00	40.00.04				M
	2	ch3	2021-01-28	16:30:01			61.0	
	2	ch3 ch3	2021-01-28	16:30:01		:: 16:30:00	69.5	M 下载
	2 3 4	ch3 ch3 ch3	2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28	16:20:01 16:10:01		:: 16:30:00 16:20:00	69.5 67.5	M 下载 M 下载
	2 3 4 5	ch3 ch3 ch3 ch3 ch3	2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28	16:20:01 16:20:01 16:10:01 16:00:01		:: 16:30:00 16:20:00 16:10:00	69.5 67.5 69.9	M 下载 M 下载 M 下载 M 下载
	2 3 4 5 6	ch3 ch3 ch3 ch3 ch3 ch3 ch3	2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28	16:20:01 16:20:01 16:10:01 16:00:01 15:50:00		:: 16:30:00 16:20:00 16:10:00 16:00:00	69.5 67.5 69.9 69.9	387 387 387 387 387 387
	2 3 4 5 6 7	ch3 ch3 ch3 ch3 ch3 ch3 ch3	2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28	16:30:01 16:20:01 16:10:01 16:00:01 15:50:00 15:40:01		:: 16:30:00 16:20:00 16:10:00 16:00:00 15:49:59	69.5 67.5 69.5 69.9 69.5 69.0	またした 建計 に 建計

8、网络设置

IP 地址获取方式	主机获取 IP 地址的方式选择: 自动获取和手动设置		
	▶ 自动获取:自动获取主机 IP 地址		
	▶ 默认为手动设置:手动设置主机 IP 地址		
IP 地址	手动设置有线网络的 IP 地址,默认为 192. 168. 1. 100		
	注意: IP地址中数字前的零不能输入		
子网掩码	手动设置有线网络的子网掩码,默认为 255. 255. 255. 0		
网关地址	手动设置有线网络的网关地址,默认为 192. 168. 1.1		
域名服务器1(DNS)	手动设置有线网络的域名服务器1(DNS),默认为114.114.114.114		
域名服务器2(DNS)) 手动设置有线网络的域名服务器 2 (DNS), 默认为空		
ADN 控入占	▶公共网络可以自动获取,一般情况不需要修改,有些物联卡需要根		
AFN 按八点 ADN 炎寻夕	据运营商实际采用的参数进行手动设置		
AFN 豆水石 ADN 宓印	▶在专用网络/VPN 时需要输入正确的参数		
AFN 雷响	▶没有登录名、密码的,保持空		

CONWIN CN68	71 控制面板					
ごう よう (大)			存住资源	学 に 网络 没面		7
设置项列表	有线网络设置				有线网络状态	
全部投資 > 有线网络 > 移动网络 >	IP地址获取方式 IP地址 子网推码 网关地址 域名服务器1(DNS)	手动设置 > 192.168.6.62 255.255.240.0 192.168.0.1 101.198.198			IP地址获取方 IP地 子网擁 网关地 域名服务器(DN	式 手动设置 192.168.6.62 約 255.255.240.0 192.168.0.1 192.168.0.1 101.198.198.198.114.114.114
	域名服务器2(DNS) 移动网络设置	114.114.114			MAC地 移动网络状态	FC:9F:E1:02:06:91
	APN接入点 APN登录名 APN密码				移动网卡状 SIM 卡状 IP地	 未检测到移动网卡 未检测到SIM卡
					网络和信号强收发数据	変 NO, 0 量 0.00(MB), 0.00(MB)

9、日志记录

推流记录	显示最新的100条推流记录,记录包含推流通道、报警事件的触发时
	间、推送起始时间、推送结束时间、推送内容、触发类型
本地事件记录	显示最新的100条本地事件记录,记录包含报警时间和 CID 报告码
平台联动记录	显示最新的100条平台联动记录,记录包含联动接收时间、主机报警
	时间、中心接警时间、报警联动发生的事前和事后时间
	注意: 中心接警时间只有在设置了"软联动"功能时,才能获取
系统日志	显示最新的100条系统日志,记录包含用户登录、登出、系统启动以
	及修改设备参数等日志内容和时间

- 推流记录、本地事件记录、平台联动记录、系统日志都可以导出为 Excel 文档
- <u>推流记录、本地事件记录、平台联动记录、系统日志仅会显示最新的100条记录</u>,当超 过100条记录时,则必须通过导出 Excel 文档才可以查看全部记录
 - ▶ "本地事件记录"导出的 Excel 文档,最多为 2000 条记录,当超过 2000 条记录时,则自动覆盖最早记录
 - ▶ "推流记录、平台联动记录、系统日志"导出的 Excel 文档,将按照文档的文件大小 100KB 来保存记录,当文件大小超过 100KB 时,则自动覆盖最早记录

▶ 怎么在 Excel 文档中, 让显示的时间能把秒显示出来?					
✓ 选择整个带有"时间"那列,按鼠标右键-设置单元格格式(或者按快捷键 ctrl+1)					
✔ 选择自定义,在"类型"框中输入 yyyy-mm-dd hh:mm:ss,再点击"确定"按钮					
ØCONWIN CN6871 控制面板	ØCONWIN CN6871 控制面板				
推流记录 本地事件记录 平台联动记录 系统日志					
(最新100条) 📩 导出					
序号 报警时间 CID	CID				
3 2021-01-28 10:55:16 7012 E602 01C000					
2 2021-01-27 10:48:06 7012 E401 01U000					
1 2021-01-27 10:46:47 7012 E602 01C000					

▲ 状态指示灯

■ 板载 LED 灯显示

LED	绿灯(AWAY)	黄灯 (LAN)	红灯(POWER)	网口(绿灯、黄灯)	
亮	主机布防	警云服务器连接正常	交流、电池都正常		
灭	主机撤防			经灯门框力粉提通过	
慢闪	防区未准备	警云服务器连接断开	交流或电池故障	球月内尿力致始通讯 畫灯 言 为 川 士 网 连 接	
快闪	主机报警	警云服务器连接正常		與月完內以為四定按	
		流媒体服务器访问异常			

📖 性能指标

✓ 直流开关电源: 输入电压 220VAC, 输出电压: 14±0. 2VDC@3A
 工作电流: 待机时: 主机最大 13. 5VDC@150mA,

报警时: 主机最大 13.5VDC@500mA

- ✓ 蓄电池: 12VDC/7Ah 铅酸蓄电池
 工作电压: 仅电池供电时大于 9.5VDC
- ✓ **工作温度:** -10℃ ~ +50℃
- ✓ 环境湿度: 20% ~ 90%(无凝结)
- ✓ **外**壳尺寸: 190mm * 135mm * 55mm

▲ 附录1:事件报告码

事件描述	CID 码	识别码	备注	
个人救护报警	101	防区: 001~002	医疗救助防区报警	
火警警报	110	防区: 001~002	火警防区报警	
劫盗	120	防区: 001~002	紧急防区报警	
窃盗	130	防区: 001~002	普通防区报警	
防拆报警	137	000	主机防拆报警	
24 小时防区	133	防区: 001~002	24 小时防区报警	
紧急按钮	180	防区: 001~002	报警按钮触发报警	
无交流	301	000	无交流	
系统电池电压过低	302	000	主机后备电池电低过低	
感应器故障	380	防区: 001~002	防区开路故障	
左 防/拗防	401	浏览器: 000	本防 拗防	
111-197/抓的		用户: 001~008		
遥控布防/撤防	407	用户: 001~008	远程遥控布防、撤防	
留守布防/撤防	441	用户: 001~008	留守布防、撤防	
紧急报警复位	465	用户: 001~008	撤防状态下,报警复位	
操作员在现场	458	系统: 000	 ● 报警时【报警输出复位】操作 ● 通过浏览器解除报警 	
防区旁路	570	防区: 001~002	防区旁路	
手动测试	601	用户: 001~008	毛动测试	
		安装员:000	丁约鸡瓜	
自动测试	602	000	定期测试报告	
图像传输	609	防区: 201~208	通道推流测试	

厸 附录 2: 哪些参数修改后主机必须重启生效

1、系统设置

- 设备属性---设备名称
- 软件升级--选择升级文件--"开始升级"操作
- 设备操作与定时维护--定时维护--自动重启系统

- 设备操作与定时维护---设备操作--"清空日志记录"操作
- 登录密码--所有参数
- 2、中心设置
- 地址
- 端口
- 网络接口
- 备份地址
- 备份端口
- 网络接口(备份)
- 自动获取/手动设置
- 流媒体服务器地址
- 流媒体服务器端口
- 用户编号
- 离线超时 20 分钟自动重启
- 3、报警设置
- 输入输出布撤防--所有参数
- 4、存储设置
- 存储设备--"格式化"操作
- 存储设备--录制码流
- 5、网络设置
- 有线网络--所有参数
- 移动网络--所有参数

🕰 附录 3: 安装注意事项

- 1、安装 IPC 摄像机
 - 避免遮挡物:现场安装的摄像机,在其监控范围内,尽量避免出现遮挡物。原因: 当红外灯打到近景上时,容易出现夜视收光的问题,造成远景偏黑
 - 摄像机镜头切勿用手直接去触摸,以免留下指纹
 - 现场安装完毕后,最后再检查一次音频线、紧急按钮接线是否牢固,以防松动
- 2、配置 ONVIF 视频通道
 - 外接4路 IPC 环境:建议单独构建一个路由网络(注:不能使用光猫的路由),把 CN6871及 IPC 都同时放置在该网络中,再通过 WAN 口接入到主网络
 - 外接 IPC 码流和帧率:都必须调低
 - (1) 200W 摄像机推荐: 主码流 15 帧,变码率,2048Kbps, I 帧间隔 30

辅码流 15 帧, 变码率, 512Kbps, I 帧间隔 30

(2) 100W 摄像机推荐:
 主码流 15 帧,变码率,1024Kbps,I 帧间隔 30
 辅码流 15 帧,变码率,512Kbps,I 帧间隔 30
 注意:有个别海康大华摄像机默认是 265 编码,但摄像机的 0NVIF 模块不支持 265

输出,所以需要改成264格式

- 并发路数限制:推荐有线网络时4路,4G时2路。当外接8路时不能保证稳定性
- 部分摄像机存在 ONVIF 版本问题,添加视频通道时搜索不到或显示异常时,需升 级摄像机版本或手动添加视频通道
- 配置视频通道范例 摄像机需将视频编码 H. 265 改为 H. 264,降低主码流、分辨率、帧率 主码流: 1920 * 1080P,变码率: 15 帧, 2048Kbps,H264,I 帧间隔 30 辅码流: 704 * 576,变码率: 15 帧,512Kbps,H264,I 帧间隔 30

3、4G 传输

- 按照产品 4G 芯片及运营商提供 4G 卡的上传速度,推荐只上传 2 路视频及事前、 事后图片
- 接入 IPC 的分辨率建议在 720P 及以下,码流 1M 及以下
- 4、其他注意事项
 - CN6871、CN6870-P 主机建议设置成每天重启一次(出厂默认为每周二 2:00 重启 一次)
 - 中心配置页面显示主中心连接异常,实际已连上中心,不影响主机使用