丛文在线地图简易使用手册

目录

安装	1
联网报警中心软件中启用在线地图接口	1
在线地图的应用	1
● 地图与报警中心通讯设置	2
● 中心平台选中用户,地图快捷显示用户定位点	2
● 卫星地图	2
● 输入经纬度坐标快速查询保存定位	3
● 根据地址快速查询定位点	4
内外网串口隔离方式联动在线地图	4
	 安装

1、安装

第一步、安装 2016 年 8 月 30 号之后的联网报警中心软件。

第二步、打开标准光盘的**其他软件\在线地图\\install\中心插件,**将里面的 CWPgExMp.bpl 文件拷贝到控制地图的"联网报警中心"服务器或工作站的安装目录下。

第三步、运行安装光盘的\其他软件\在线地图里的 Setup.exe 安装在线地图,建议不要将 在线地图安装到系统盘符里。

2、 联网报警中心软件中启用在线地图接口

- ▶ 打开【查看】中【扩充】里【扩展地图接口】,打开如下图所示的扩展地图接口工作区。
- ▶ 在设置里根据如图所示,启用扩展地图接口程序。



3、在线地图的应用

↓ 地图与报警中心通讯设置

打开地图左上角的系统→设置,设置地图与报警软件通讯的地址;

令 通用

本机: 在线地图与接警软件安装在同一台电脑中时选择"本机",当在线地图安装在其它电脑并 使用**串口连接时,必需选择"本机"**

指定 IP 地址:指发送指令给在线地图的中心接警平台电脑的 IP 地址。

选择显示器:指显示在那台显示器上。

查看警云出警维修人员:指是否在地图上查看维修人员、巡检人员、出警人员的位置信息。

自动重启,间隔(小时):设置了间隔时间后,到时间系统会自动重启在线地图。

◇ 地图

地图选择:选择使用"谷歌地图"或"高德地图"。

谷歌地图设置:默认不需要设置可以应用,如果无法显示谷歌地图,需要自行上谷歌网站申请 API密钥,申请成功后输入 API密钥,即可使用。

设置	×	设置	×
 通用 地图 报警软件 ● 本机、 ● 指定IF地址 送择显示器 1 查看警云出警维修人员 自动重启,间隔[小时] 12 Puild 2017.08.22.111 Run:0 1:19:5, Mem:59,352 K 	确定 取消	通用 地图 地图选择	

中心平台选中用户,地图快捷显示用户定位点



		100 32.491	A) BUILD	 () #831 	<u>(H)</u>													
論 打开	(1) (1) (1) (2) (3) (3) (4)	创建	💋 🧧	[息	盖装发	🞫 🦨 茶商 四	9 19 19 19	 防区間	時 視: 10日	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	题 经	۴ 🖻 🕈	G 🛢			
F	同婚!	大志 右振	防用户编	号 用户	名称			2	中心	地址		用户类型	用户类型2	用户类型3	电话	任真	主机编号	主机类! •
1	19.02	10 FE	000000	01 2017	田山-川	立安全		_		0001丛文素	全别试用户	朝行	用户类型22	用户类型33	1342135624	11111111		BELSOS-
-	218	在用 撒联	000000	(12) 新語	论(双)	中心)相	诀			深圳市111					81818181	62826282		4008
		-			0.000			_	at	亲利市		上海铜行	大调支行	123	1	111111111		
			000000	1) #ddl	田白日		到中位さ	(222)	田白的	\$10		10.11			0000 00010			
	12.12	は用 銀杯	000000		-	the state of the s	The state of the			and the second second		周辺	04	65:25	974210419			8024
t			000000	() XE1(()	8P.,	+0+2	这中后地	1.1.1	包尔马马用	户定位息		高业	EL	362114	83421041			HUDI
1	新开 :	在用 開設	000001	3)定位	相户,;	发生报警	后地围自	动显示。	出用户的	定位并热点	闪动	11111111	111111111	1111111111	1111111111	11111111		111111
	:	在用 酸酸	000000	09 北京	居会CR	1440-4				南宋								
	-	在用 商店	000000	-11 测试	IPCp	2p				商山					1882020284			
X	修改	(示示)													70	眍		
訪回	3号 被	頻联动	3称	电译 报	感突型	位置	緊鬱形式	状态	探头教里	探头型号	探头类型	管理要终止	· 肾 北	 安装日期 	7. 1	副器 位置	1 (1)	2 安装日
101						大厅				纽外					2			
002						筋台				红外					2 .			
																_		
_																		
					_										- 1	_		,
户键	tH	用户报警	接款机	192	8 8	医系统	補管理								/ 11	-		,
卢波	511	用户报警 1/9 2/	接款机	14123	8 8	医系统	祖管理								<u></u>	-		,
P#	244 764)	用户报警 1/9 2/ 报警(603	掛款机 1107 前隊(110	第回 第回 第168	11 18 5(12)	8云系统第 系统(0)	(根管理)	一巡检用	(户(0) ;		已预处理(0) 未预处理	(764)	#(I)		_		,
户设 部(: 时日	26月 764) 日期	用户报警 1/9 2/ 报警(683	接款机 107 款節(to) 日	稲区 敷布約 敷布約	원 (원 카(12) (用	8云系統 系统(0) 户名称	9個管理 提醒(0)	巡检用 接撃	(户(0) : 内容	裏線用户(0)	已预处理(c) 警云案	○ 未预处理 件编刊警云3	[(764) <mark>- 28</mark> 4智 英别	<mark>案(1)</mark> 布敷防1		2	防区 使用	* 代码
(戸達 (別) (別) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	年4月 764) 日期 2017-	用户採題 1/9 2/ 採整(coo 目 10-1 15	接收机 107 前開(109 日 :47:58	第回 第四 第一 第一 第一 第一 第 第 第 第 第 第 第 第 第	11 8 方(12) 用 0 (2)	F云系統 系統(0) 戸名称 [1320+5]	1882日 根盤(の) 5T2008+1	巡检用 接撃 EF 巡見	(户(0) ; 内容	製作用户(0)	已持处理(c 警云案	○ 未预处理 件编刊警云3	(764) [第一章] [第一章] [第一章]	(1) (布敷防) 夏 市防		型 日祝餐	<u>第回</u> 使用 208	。 者 代码 R209

🚽 卫星地图

2



♣ 输入经纬度坐标快速查询保存定位

查找框输入经度和纬度信息,可以快速查询定位;

输入查询经度和纬度+用户编号,快速查询同时保存此用户的定位;

经度和纬度之间,支持使用空格、逗号或其它符号间隔;

经纬度之间的前后顺序录入错误,系统自动纠错查询定位。



根据地址快速查询定位点

输入中文地址、地址拼音、简拼都可以快速查询定位位置;

输入查询地址+用户编号,快速查询同时保存此用户的定位。



4、 内外网串口隔离方式联动在线地图

第一步、内外网电脑串口连接

使用 23 交叉串口线,连接"外网安装有在线地图电脑"和"内网发送指令给地图的报警软件服务器或工作站电脑"。

第二步、外网电脑端设置

在"**外网安装有在线地图电脑"**端,安装标准光盘里的**\其他软件\网络隔离**程序,远行隔离程序后,根据如下图所示设置。

网络隔离服务器:【网络通讯设置】选择"TCP 服务器模式",【隔离通讯设置】设置 COM 口和通 讯速率。

在线地图通讯设置:选择"本机"

4



(图)外网-在线地图网络隔离端设置



(图)外网-在线地图通讯设置

第三步、内网电脑端设置

在"**内网的联网报警中心服务器或工作站电脑"**端,安装标准光盘里的**\其他软件\网络隔离** 程序到发送指令给地图的电脑端,运行隔离程序后,根据如下图所示设置。

网络隔离服务器:

【网络通讯设置】选择"TCP 客户端模式"并设置接警中心电脑的 IP 地址(如果安装在同一台

电脑中设置本机 IP)和 8089 通讯端口

【隔离通讯设置】设置 COM 口和通讯速率。

与在线地图通讯设置:启用扩展地图接口。

▲ 系统功能(F) 含者(V) 諸山(W) 帝助(H)	
◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	扩展地图接口
林态 一般畫	
☞ 品用扩展地图接口	
通信编口 1009 1	
「自动启动扩展地图绘口图字	
程序版在位置 ©) CN在线线图 crumae ste	
(佐裕君)	
, 「 自治会計(n)	
「「高田山山の山」 「「「「「」」」」」	
御古城軍役置 正国	
▲● 07 <u>1</u> 名称: [] 说明: [d	
福建和设置 「6 和山縣書 设置与外网隔离通 (Gartenbar	
「添加心」「然次切」」	
確定(1) 「「12部分器模式」「「12部分器模式」「「12部分器模式」」「12部分器模式」	
山文列線版業服務署 服長状态: 日日初 福光市が第二 歴史者社は: 127.0.0.1 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日	
未効理解等用や淡料構図器 等法系統構成管理 1度機関強ロ 確定 取得上18089	