

2023年06月



# 无线遥控器

—— CN0553 ——

## 用户使用手册

Version: 1.0

深圳市丛文安全电子有限公司

Shenzhen CONWIN Security Elec. Co.Ltd.

## 1、无线遥控器说明



### 双色指示灯状态

指示灯	熄灭：待机
红色	短亮：正常发送
	闪烁：低电发送(电压低于 2.2V 时)
绿色	短亮：主机(分区 1) 布防状态
	闪烁：主机(分区 1) 撤防状态或收到 CN0082(独立使用时) 应答

**传输距离：空旷 1Km**

## 2、登记无线遥控器

- 必须配合 CN0082 无线拓展模块，在丛文主机中进行登记；
- 按下遥控器任意键，在主机的数码管上会显示遥控器的 TID（或者直接通过产品上粘贴的标签上可以查询），再通过 OTG 或者浏览器在“用户凭证”中“遥控器”里直接输入遥控器 TID，保存即可

**3、使用无线遥控器：**长时间无按键操作，电池可能进入休眠状态，需多按几次按键激活

功能	操作方法	说明
外出布防	按【布防】键	防区未准备不允许布防，需允许强制布防
留守布防	按【留守布防】键	1、防区未准备(内部防区除外)不允许布防，需允许强制布防 2、自动旁路内部防区
撤防	按【撤防】键	
紧急报警	按【紧急报警】键	按【撤防】键可以解除报警